

*Soğuk Havalarda Sıcacık Sohbetler İçin  
Milangaz Palmiye Isıtıcılar Yanınızda*



 **Milangaz**  
Palmiye Isıtıcı

## Milangaz Palmiye Isıtıcı Özellikleri

- Ayarlanabilir ısıtma gücü
- Kolay taşınmasını sağlayan tekerlekli mekanizma
- Elektronik çakmak ile kolay ateşleme imkânı
- Pilot alevli emniyet sistemi
- Devrilme halinde LPG'yi kesen emniyet sistemi

**Yükseklik:** 2240 mm

**Ağırlık:** 18,5 kg

**Tüketim:** Minimum 450 g – Maksimum 870 g/h

**Ateşleme:** Elektronik Çakmak

**Emniyet:** Devrilme Sensörü

**Dedantör:** 30 mbar – 1,0 kg/h

**Renk:** Gri ve kahverengi olmak üzere  
2 renk seçeneği bulunmaktadır.



## Isıtıcıyı Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

- ✓ Sadece LPG ile kullanılmalıdır. LPG, TS 2178 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.
- ✓ Isıtıcıya regülatörsüz bir tüp kesinlikle bağlanmamalıdır.
- ✓ Isıtıcının yakınında yanıcı buhar ve sıvılar depolanmamalı ve kullanılmamalıdır.
- ✓ Bağlantısı yapılmamış LPG tüpleri, ısıtıcının yakınında depolanmamalıdır.
- ✓ Isıtıcı sadece açık havada veya bolca havalandırılan yerlerde kullanım içindir.

- ✓ Isıtıcı, sağlam ve düz bir zemine yerleştirilmelidir.
- ✓ Isıtıcı sadece açık havada veya bolca havalandırılan yerlerde kullanım içindir.
- ✓ Isıtıcı, sağlam ve düz bir zemine yerleştirilmelidir.
- ✓ Tüp yuvasının havalandırma delikleri kesinlikle kapatılmamalıdır.
- ✓ Isıtıcı çalışırken hareket ettirilmemeli ve ısıtıcı söndürüldükten sonra soğuyana kadar yerinden oynatılmamalıdır.
- ✓ Isıtıcı hareket ettirilmeden gaz tüpü valfi ve dedantörü kapatılmalıdır.
- ✓ Çok şiddetli rüzgarda cihazın devrilme riskine karşı çok dikkatli olunmalıdır. Isıtıcıyı kuvvetli rüzgardan korumak için, ısıtıcının tabanı yere sabitlenmelidir.
- ✓ LPG tüpü, bolca havalandırılan ve her türlü ateş kaynağından uzak bir yerde değiştirilmelidir.
- ✓ Isıtıcının ısı yama ızgarası, kumanda paneli ve üst kapağı boyanmamalıdır.
- ✓ Isıtıcı kullanılmadığında LPG tüpü kapatılmalıdır.



## Kaçak Testi

- ✓ Isıtıcı kullanılmadan önce mutlaka kaçak testi yapılmalıdır.
- ✓ Tüm kaçak testleri sabun köpüğü ile yapılmalıdır. Kaçak testi için kibrit ve çakmak kesinlikle kullanılmamalıdır.
- ✓ Gaz beslemesi açılmalıdır. Kaçak olması halinde, gaz beslemesi kapatılmalıdır. Sızıntı yapan bağlantılar sıkılıp, gaz beslemesi açılarak tekrar kontrol sağlanmalıdır.
- ✓ Kaçak testi sırasında ısıtıcıya yanıcı maddelerle yaklaşılmalıdır.

