

TÜP MONTAJ KILAVUZU



LPG tüpleri yatay konuma getirilmemeli, **dik konumda** kullanılmalıdır.



Dolap kapaklarının alt kısmında, bölme taban yüzeyinin **%1'i kadar** havalandırma deliği açılmalıdır.



Dedantör **TS EN 16129** ve hortum **TS 1846** standardına uygun üretilmiş ve **TSE belgeli** olmalıdır.



Dedantörler en fazla **10 yılda** bir, dedantör contası ise **her yeni tüpte** değiştirilmelidir.



Hortumlar en fazla **3 yılda bir** değiştirilmeli, hortum uzunluğu en fazla **150 cm** olacak şekilde kullanılmalı ve bağlantılar kelepçeler ile sıkılmalıdır.



Tüp bağlantısı sırasında yakında **yanan ocak** ve **çıplak alev olmamalıdır**.



Bağlantı yapıldıktan sonra mutlaka **köpük ile kaçak kontrolü** yapılmalıdır. **Kesinlikle çakmak kullanılmamalıdır**.




Piknik tüplerinin üzerine, **çapı 20 cm'den büyük** tencere, tava veya kazan konulmamalıdır.



Tüplerin müşteri kullanımı sırasında ya da yedek olarak bulundurulması durumunda **ısı yayan cihazlardan** (soba, kalorifer peteği vb.) ve direkt güneş alan yerlerden uzak tutulması gerekmektedir.



300 mm çaplı vanalı tüplerin değişiminde, tüpün sızdırmazlık kontrolü için dedantör ve vanalı tüp vanası arasındaki **contanın her seferinde değişimi** önerilmektedir.



Piknik tüpüne musluk takılması esnasında piknik tüp subabı ile musluk arasındaki **contanın değişimi** önerilmektedir.



Tüpün dedantör veya musluğa montajı esnasında herhangi bir **kaçak oluşursa pencerelerin açılıp ortamın havalandırması** ve bu esnada kıvılcım çıkarıcı ekipmanlardan sakınılması gerekmektedir.



Tüp değişimlerinin **yetkili bayi** personeline yapılması gerekmektedir, gerektiğinde müşteri bu konu ile ilgili bilgilendirilmelidir.